Схема сборки — Деревянная опора для стола SHT-TU16

Деревянная опора для стола SHT-TU16: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, рест

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU16

Общий вид



Количество и расположение опор определяет потребитель в зависимости от размеров и формы столешницы.

1 ШАГ



2 ШАГ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗОНА КРЕПЛЕНИЯ ОПОР



КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная статическая нагрузка в кг. 50,0

Чертёж с размерами — Деревянная опора для стола SHT-TU16