

Схема сборки — Металлическое подстолье SHT-TU37


Металлическое подстолье SHT-TU37: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, рестор

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU37

Общий вид изделия





Ax1 шт.


Bx4 шт.	Cx4 шт.
 Винт самонарезающий (с п/шайбой) 4,2x16	 ϕ6 (увелич.)

ВНИМАНИЕ!

* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг

Чертёж с размерами — Металлическое подстолье SHT-TU37

